MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) ^{形名} RO-B1B

形名 RU-B I B RO-BS 1





Cooking Book





この商品は、待機時消費電力ゼロです。 使っていないときは、自動的に電源が切れます。ドアを開閉すると電源が入ります。

- で使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

電源を入れる……ドアを開けると電源が入ります。 表示部は「0」を表示します。

- 電源プラグを差込んだだけでは、電源は入りません。 (キーを押しても受付けません)
- ■電源が入ってから、キーの受付けまでには、約3秒 かかります。

電源を切る……電源は自動的に切れます。 表示部の「0」は消えます。

- 調理終了後、5分すぎると電源が切れます。
- また、5分以上操作しないと電源が切れます。 (再度電源を入れるときは、ドアを開閉します。)

お願い

■調理終了後、電気部品保護のため、数分間本体内部のファンが回ることがあります。(表示部は送風表示(♪) が点灯します)送風表示(表示部に∳点灯)中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)

かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす → 43ページ

〈あたためるとき〉

常温・冷蔵・冷凍の

おかず・市販のレンジ用冷凍食品など





みそ汁・スープなど





ごはんなど(常温・冷蔵・冷凍)



牛乳・お酒・コーヒーなど







フライなど(あたため直し)




〈解凍するとき〉

肉・さしみなど












ほうれん草・じゃがいも・ブロッコリーなど





16~17ページ

「おかずをあたためる」



「ごはんをあたためる」

(のみもの) 19ページ

「牛乳・お酒などのみものをあたためる」



26~27ページ

「オートメニューで調理する」

* あたためより時間がかかりますが、 サクッと仕上がります。

22~23ページ 「1. 肉解凍」「2. さしみ解凍」

「肉や魚を解凍する」



(ゆでもの) 20~21ページ

「野菜をゆでる|

設置について

6ページ「安全のために必ずお守りください」 もお読みください

●下記スペースをあけて、設置してくだ さい




/後ろは壁につけて\ 設置できます

例1・例2

重左右側面のうち、どちらか一方を開放しま す。もう一方は壁につけて設置できます。 また、背面も壁につけて設置できます。

/ただし、熱に弱い壁や家具などには、 一つけて設置しないでください。

< 5 面を囲む設置のとき> 例3



/後ろは壁につけて\ \ 設置できます

*この場合、本体天面 に物を置いたままの 調理はできません。

壁からの最低離隔距離

	右側面	左側面	背面	上面
例1	開放	0 cm	0 cm	20cm
例 2	0 cm	開放	0 cm	20cm
例 3	3 cm	3 cm	0 cm	20cm

- *窓ガラスの場合、排気口と20cm以上離しま
- *上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

●天面に物を置くとき

- *5面(底面、天面、左右側面、背面)を囲む 設置(例3)では、物を置いたままの調理は できません
- 置いたまま調理ができるのは、耐熱温度が 95℃以上の物です。
 - *ただし、紙類、布類、食品、漆器、花びん などの水が入った物は置かないでください。
 - *また、耐熱性のないプラスチック製品(スチロ ール、ポリエチレンなど) や耐熱性のないガラ ス製品も置かないでください
- ●置く物の重量は4kg未満 にしてください。
- 物の上から20cm以上、 あけてください。
- ●天面のへこんだ範囲内に 置いてください。
- 物を置くとき、置いた物を 取るときは、ていねいに。 (引きずると傷の原因)



20cm以 ⊦

もくじ

待機時消費電力ゼロ/かんたん操作ガイド………2 設置について…………3 安全のために必ずお守りください…………4 加熱のしくみ………………………9 各部のなまえ(本体/付属品/操作パネル)………10 準備(カラ焼きをする) ……………14 音量調節/出し忘れお知らせ…………14 使える容器・使えない容器…………………………15

12		- 1
自動調理	おかずをあたためる	· 18 · 20 · 22 · 24) · 26) · 28
手動調理	お好み温度 にあたためる(レンジ加熱) レンジ で調理する	·32 ·33

手動で加熱する場合の時間のめやす	43
お手入れ/脱臭	44
お料理がうまくできないとき	46
故障かな?と思ったら	48
保証とアフターサービス	50
仕様	裏表紙

メーュー集もくし	
メニュー集	54
からだよろこぶヘルシーレシピ······	

使

い

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。




危険

分解・修理・改造はしない









感電・発火・けがの原因 *修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口上にご相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、異物や指を入れない





*異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓

口・ご相談窓口上にご相談ください。

⚠警告

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地工事)を ご相談ください。

アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

● ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には 接続しない。

感電・爆発・引火の原因

⚠警告


傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

調理中に電源プラグを抜差ししない





感電・火災の原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因


お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





やけど・感電・けがの原因

電源コード・プラグを傷つけない



重い物をのせたり、折ったり、束ねたりす ると、破損して感電・発火の原因

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用したり、机や家具のコン セント、延長コードを使うと、異常発熱 して発火・火災の原因

お手入れのときは電源プラグを抜く





- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因

熱に弱い物を近づけない



- たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、テーブル クロスなどの上に置かない。
- 燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因


安全のために必ずお守りください(つづき)

壁との間をあける

過熱による発火を防ぐため

窓ガラスの場合、排気口(10ページ参照)と 20cm以上離す。


温度差で割れる原因





- * 上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。
- *また左右側面のうち、どちらか一方を開放してい る場合、もう一方は壁につけて設置できます。 (熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しない)
- *本体の上に物を置くときは、左右側面のうち、ど ちらか一方を開放してください。

水平で丈夫な場所に置く



*置台は壁に固定することをおすすめします。

4輪キャスター付き置台は不安定なためおすす

火気の近くや水のかかるところに 置かない



長期間使わないときは、 雷源プラグを抜く

お手入れは本体が

冷めてから行う

やけどを防ぐため

電源プラグを持って抜く

感電・ショート・発火の原因

電源コードを持って引き抜くと

絶縁劣化による感電・ 漏電火災を防ぐため

本体の上に物を置くときは、

● 左右側面のうち、どちらか一方を開放して設置する。

物を置くとき、置いた物を取るときは、ていねい

●紙類、布類、食品、漆器、花びんなどの水が入

● 耐熱性のないプラスチック製品 (スチロール、ポリエ

チレンなど) や耐熱性のないガラス製品も置かない。

た設置の場合は、物を置かない。 ●上方向は、物の上から20cm以上あける。

物は天面のへこんだ範囲内に置く。

●耐熱温度が95℃未満の物は置かない。

重量が4kg以上の物は置かない。

変形・焦げ・発火・故障を防ぐため

温度の高い部分に近づけない

→「設置について」3ページ

電源コードを排気口や

感電・火災の原因

に。(引きずると傷の原因)

った物も置かない。

*5面(底面、天面、左右側面、背面)が囲まれ

次の事項を守る

設置など

置けない物



本体を冷ます

プラグを持つ

近づけ禁止

吸気口・排気口をふさがない

*吸気口・排気口は 10ページ参照

感電・漏電の原因


めできません。





火災の原因

庫内の包装材は、 使用前に取出す





付着したときは、必ずふき取る。 (特に庫内底面、ドア)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因

食品カス・油・煮汁をつけたまま

→「お手入れ」45ページ

放置したり、加熱しない

⚠注意

ドアに物をはさんだまま使わない




電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない



本体が倒れ、 けが・雷波もれの原因

庫内底面(耐熱セラミック製)に 衝撃を加えたり、水をかけない



割れてけが・火花・故障の原因 *割れたときは、そのまま使わずに、 販売店にご相談ください。

飲み物や食品などを加熱しすぎない

◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液体、 コーヒー、お酒、水、ジュースなど

突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因 *加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。

*加熱しすぎたときは、少し時間をおいて取出す。

少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因 *加熱中はそばを離れない。




ドアを 開けない

食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. とりけしを押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、鎮火を待つ。 鎮火しないときは、水か消火器 で消す。
- *そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



故障・発煙・発火の原因


*市販の「レンジ用容器・道具」を使用した場合 の本体故障や食品の仕上がりは、保証できませ ん。 → 「使える容器・使えない容器 | 15ページ

ビンのふたや栓ははずす



密封性の高いふたもはずす。 容器が破裂して、やけど・けがの原因

卵は割りほぐす



レンジ加熱・ハイブリッド加熱のとき



あたためもしない。 破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる






例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ

殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

やけどを防ぐため





熱に注意

発火の原因

乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する



やけどを防ぐため

ヒーター加熱・ハイブリッド加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・付属品など) に触れない

ただし、操作パネルやドアハンドルは のぞく

高温のため、やけどの原因



9

安全のために必ずお守りください(つづき)

お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結霧して、故障の原因

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど) ・アンテナ線を近づけない

4m以上離す。

画像の乱れ・雑音・通信エラーの原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。 直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

けが・変形・ひび・欠け・割れの原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

容器の出し入れは引きずらない

庫内底面に傷がつくと、 割れてけが・火花・故障の原因

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

のみものをあたためで加熱しない。 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

表示部に「高温」が表示されて いるときは、庫内や庫内底面が 熱くなっているので注意する

やけどを防ぐため

耐熱性のない容器やラップ包装した食品などを のせない。

溶け・変形の原因

レンジ加熱・ハイブリッド加熱のとき

金属容器、金串、アルミホイルなどを使 わない

● アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、 金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

カラのまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

庫内底面にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする

割れ・故障を防ぐため

食品は庫内中央に置く 食品や容器が庫内壁面に当たらないよう に置く

端に置くと、正しく検知できずに 発煙・発火の原因

ヒーター加熱・ハイブリッド加熱のとき

角皿の出し入れは、持ち手で角皿の中央 部を持ち、ミトンなどを使って両手でする

*片手だけでは、落とす恐れがあります。

やけどを防ぐため

調理後の角皿は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収され て、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側か ら同時に加熱されます。

/ あたため、ごはん、のみもの、ゆでもの、 オートメニュー [1. 肉解凍] [2. さしみ解凍]、 お好み温度、レンジ(「レンジ発酵」を除く)キー

雷波の性質



食品や水分に吸収されます



ガラス、陶器は 通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。) 火花の原因。

赤外線センサーについて(コツとお願い)

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を検知するために中央に置いてください。 複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置いてください。

■容器は陶磁器、耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使います。 解凍以外は、スチロールトレーを使用しないでください。

■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く働かないた め使えません。

分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップをします。ラ ップをすると仕上がり温度が低めになります。

■庫内を充分に冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えないため、ブザーが鳴り ホット表示が出て、運転が止まります。(ホット表示→49ページ) とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。 (手動 レンジ はすぐに使える)

また、レンジ連続使用時など、庫内底面が熱いときは、赤外線セン サーが上手く働かず、仕上がり温度が低くなることがあります。

■温度の表示は目安

スタート後、約25秒で現在温度が表示されます。温度は食品の およその平均温度です。短い時間であたたまるものは表示しな い場合があります。

ヒーター加熱

く1段オーブン>

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、 食品を加熱します。

設定できる温度は100~250℃です。

/ オートメニュー [3. ピザ 1 段] [5. ヘルシーフライ] \ 「6. スポンジケーキ」「7. シフォンケーキ」 [8. ベイクドチーズケーキ][9. クッキー]段] 「11. ロールパン 1 段」「13. フランスパン」*、 1段オーブンキー

*オーブン スチームメニューです。

く2段オーブン>

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、 棚上段と棚下段の食品を、同時に加熱します。 設定できる温度は100~250℃です。

/ オートメニュー [4. ピザ2段] 「10. クッキー2段」「12. ロールパン2段」、 2段オーブンキー

くグリル>

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、 食品の表面に焼き色をつけます。 300℃の高温で加熱し、温度の変更はできませ

(両面グリルキー)

ハイブリッド加熱

レンジとヒーターで同時に加熱

レンジとヒーターの同時加熱で、調理時間を 短縮します。

/ オートメニュー [14. 手作りグラタン] 「15. 直火煮込」「16. チャーシュー」「17. 魚の煮つけ」 \ [18. フライ再加熱」、レンジ [レンジ発酵]キー

<スチーム蒸し>

レンジとヒーターで蒸気を作り、食品を加熱し


/ オートメニュー [19. 茶わんむし] √[20. 手作りしゅうまい][21. 蒸しスープ]キー

くスチーム焼き>


レンジとヒーターで作った蒸気を、庫内奥のヒ ーターとファンでさらに加熱して、食品を加熱 します。

/ オートメニュー [22. から揚げ] [23. ハンバーグ] 「24. フライドポテト」「25. 焼きいも」、スチームキー

各部のなまえ




本体背面




つゆ受けの取付け方・はずし方

ゆでものや煮込料理時の蒸気で、 ドア内側がくもり、つゆがつくことが あります。

つゆが床にたれないよう、付属の つゆ受けを取付けて、で使用ください。





*つゆの多い調理後は、つゆ受けの水を捨ててください。 お手入れ →45ページ

付属品

○使える ×使えない

	- DC. C G	, , , , , , , , ,			
<i>(</i>		加熱	方 法		使 い 方
וט ופיזי כיו	レンジ	オーブン	グリル	ハイブリッド (レンジ+ヒーター)	K 01 73
角皿(耐熱セラミック製) 深さの違う、2枚の白い角皿が 付属しています。 〈深角皿 1枚〉 深さ約1.4cm *実際の色は白ですが、この取扱説明		皿受け棚に のせて使う	皿受け棚に のせて使う	皿受け棚に のせて使う	汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原 因。
書ではピンク色で説明しています。 〈浅角皿 1枚〉 深さ約0.6cm * この取扱説明書では白色で説明しています。(形名により、模様が異なります)	底面プレート として使える	• 1 段のときは 底面ブレート として使える • 2 段のときは 角皿として使 う		底面プレート または 角皿として 使える	加熱中や加熱直後は、角皿に直接触れない。やけどの原因。加熱後、テーブルなどの上に置くときは、鍋敷など熱に強い敷物などを使う。
つゆ受け 1コ	本体へ	の取付け方	ī・はずし	方➡10ペー	-ジ
持ち手 1コ	持ち手		央部を持		たきに使う。 /などを使って両手でする。 ^時 >
アース線 1本	●本体背	面に取付け	けてある。	「アースの	取付け方」 ➡ 4 ページ
取扱説明書/メニュー集(本書) 1部	からだよ	ろこぶヘルシ	ノーレシピ	1部 保証	書 1部

*付属の角皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。

浅角(皿)(につ)いて 一底面プレートとしての使い方-

浅角皿を庫内底面に置いて、調理することもできます。 (庫内底面の汚れ防止になります。深角皿は使えません。)

<レンジ加熱のとき>

浅角皿(底面プレート)の中央に食品を置いて、 加熱する。

手動レンジで使うときは、 加熱時間をやや長め(約1 割程度)にする。



(お願い)

- ■調理後、浅角皿(底面プレート)が熱くなっていることが あるので、気をつける。
- ■浅角皿(底面プレート)の出し入れは、冷めてから両手で する。
- また、庫内底面から少し持ち上げて出し入れする。(ひき ずらない)

- <オーブン・グリル・ハイブリッド加熱のとき> 浅角皿(底面プレート)を庫内底面に置いたまま、 予熱や調理をする。
 - ●調理時間は変わらない。

 $^{\prime}$ 2段調理など、角皿を 2枚使うメニューでは、 ackprime 、浅角皿は庫内底面からはずして、調理に使う。

■浅角皿(底面プレート)は、汚れたまま加熱しない。 汚れはすぐにふきとるか、はずして洗う。

お手入れ→44ページ 汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色 の原因。

操作パネル

ランプについて

操作が必要なときにランプが点滅してお知らせします。

●ドアを開けると、電源が入ります。表示部は「0」を表示します。(キーの受付けまでには、約3秒かかります)

形名

*形名によりキーの色が異なりますが、 使い方は同じです



手動キー ⇒30~41ページ

●料理に応じて温度・時間を設定 して使う。

延長キー →42ページ

●加熱後、もう少し加熱したい ときに使う。

脱臭キー →44ページ

■初めにカラ焼きするとき、 庫内の臭いが気になるときに使う。

<u>左ダ</u>イヤル(出力・温度・仕上がり)

出力

レンジのとき出力の設定に使う。

温度

- あたため、ではん、のみもの、お好み温度の とき仕上がり温度の設定に使う。
- 1 段オーブン 、 2 段オーブン 、 スチーム のとき温度の設定に使う。

仕上がり

- ゆでもの、オートメニューなどのとき、仕上がりの強弱の調節に使う。
- スタート前か、スタート後約20秒間(ランプ点灯中)だけ調節できる。

(**弱め**…左に回す。加熱時間が約1~2割減る。 **強め**…右に回す。加熱時間が約1~2割増える。

表示部

●加熱時間や選んだ機能、働いている機能・状態を表示します。 <例> (アンジ



・レンジ「600W」で1分30秒。

- *「デモ」が表示されているときは、店頭展示用モードです。このときは、調理できません。デモを解除して使用してください。 →49ページ
- *調理終了後、電気部品保護のため、数分間本体内部のファンが回ることがあります。(表示部は送風表示(♣) が点灯します)

右ダイヤル (時間・オートメニュー) 時間

●時間の設定に使う。

オートメニュー →22~29ページ

●オートメニューの1~25の番号設定 に使う。

ドアパネル部

お好みの温度のめやすとオートメニューのメニュー名を表示しています。



19.茶わんむし

お好み温度表示

オートメニュー 表示

あたためスタートキー

あたため →16~17ページ

●時間設定が不要。

スタート ●加熱をスタートするときに押す。 *加熱の途中でドアを開けると加熱は中断する。

続けるときはもう一度押す。

とりけしキー

●キーを押し間違えたとき、途中で加熱をやめたいときに使う。

自動キー

● 時間・温度設定が不要。 **→**18~29ページ

●自動調理は、

あたため、ごはん、ゆでもの(2メニュー)、 **のみもの、オートメニュー**

(25品目、49メニュー)の合計54メニューです。

準備/音量調節/出し忘れお知らせ



(カラ焼きをする)

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

- ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約15分で終了します。

電源プラグをコンセントに 差込み、ドアを開ける




ドアを開けると「0」を表示。

庫内に何もないことを 確認して、ドアを閉める

お願い深角皿、浅角皿、包装材、 燃えやすい紙などは必ず取る。

お願い

■煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。





終了 終了音が鳴る

/ 注章

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・ 本体など)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

※調理は本体が冷めてから行う。

お知らせ)■カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありません。

■カラ焼き後、庫内底面に汚れがシミ状に出ることがあります。お手入れを行ってください。→45ページ

便利機能 お好みで設定してください。



音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき -

表示部が「0」のとき、ドアを開けたまま、

(両面グリル)を続けて3回押す

3回押すごとに、

音量標準 *最後の音が ピッピッピッ (切りかわった音です。) 音量小 (F) (F) (B) 鳴らない (#\$L) (#\$V)

をくり返す。

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。

「鳴らない」に設定すると

- 全てのキー受付音、加熱終了音が鳴りません。
- ●出し忘れお知らせ機能を設定していても働きません。

(お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

お好みで設定してください。

加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、ブザー でお知らせする機能です。

全てのキーで働きます。出荷時は設定 されていません。

出し忘れお知らせにするとき

表示部が「0」のとき、ドアを開けたまま、



(ピッピッピーッと鳴る)

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。 *戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

設定すると

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブザーが鳴 ります。(10分間。表示部は「0」を表示。)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、とりけし を押します。

(お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

使える容器・使えない容器

容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱	ハイブリッド加熱 (レンジ+ヒーター)
陶器、磁器	使える		
	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側に	色絵のある器は、傷めたり、火花が	が出るので使えない。
耐熱性ガラス容器	使える		
	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱	も、急冷すると割れることがある。	
耐熱性のない ガラス容器	使えない		
	● クリスタルガラス、カットガラス、強化ガ	ラスなども使えない。	
耐熱性 プラスチック容器	使える ・耐熱温度が140°C以上で、「電子レンジ使	使えない	
	# 開釈温度が1400以上で、「電子レブジャー 用可」の表示のある物が使える。 * ただし、電波で変質する物、砂糖・油分	 *ただし、オーブン・グリル指揮 	定のものは使える。
	の多い料理など、高温になる食品には使えない。		
その他プラスチック容器	使えない ・耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する	Z Wa + /= > +r! \	
	* III	ン、ユリア、フェノール樹脂など)	
漆器、 竹・木・炭・籐・紙製品	大 使えない		
	●こげたり、塗りがはがれたり、ひび割れす*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によっ		
ラップ	使える	※ 使えない	※使えない
	耐熱温度が140℃以上の物が使える。*ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	*ただし、手動 <mark>オーブン</mark> 「発酵」 には使える。	
金属容器、金串、金網、 アルミホイルなど	メ 使えない	使える	使えない
	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。(解凍など)	*ただし、取っ手などがプラ スチックの物は使えない。	

- *耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- * あたため、ごはん、のみもの、オートメニュー [1. 肉解凍] [2. さしみ解凍]、お好み温度 のとき (赤外線センサー使用時)、 ふた(陶器、ガラス、プラスチックなど)を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

あたため



設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。 温度の表示はめやすです。(レンジ加熱です)

● 食品の分量は約100~500gです。

手動で加熱する場合の時間のめやす。→43ページ

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ










1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

お願い

深角皿ははずす。



2個以上の場合、中央に寄せる

*食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度がはかれず、発煙・発火の原因。

を押す

加熱がスタート。



●でき上がりの温度を選ぶとき →17ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に **左ダイヤル** (温度)を回して70~90℃を選ぶ。



現在温度(めやす)を表示。

(短い時間であたたまるものは表示しない)


加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/容器も熱くなっていることがあるので、` (気をつける)

●もっと熱くしたいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間)で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**30ページ



お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂してやけど・けがの原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料を取除 いてから加熱する。
- ■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、手動 レンジ 「600W」で様子を見ながら加
- ■ごはんとカレーなど加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しない。

お知らせ

■加熱中、食品からパチパチ音がすることがありますが、異常ではありません。 ■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。

でき上がりの温度を選ぶとき

スタート前かスタート後20秒以内(ランプ点灯中)に 左ダイヤルを回して、設定温度を選ぶ

(あたためはスタート後のみ)



温度が上がる 左に回すと設定 温度が下がる

右に回すと設定

<設定できる温度>

あたため	ごはん	のみもの
70∼90°C	70∼90°C	40∼80°C

*5℃単位で設定できます。

下記の食品は 、それぞれのキーであたためる。

- ■ごはん・冷凍ごはん
 - ⇒ごはん (18ページ)
- ■牛乳・お酒・コーヒーなど
- **→** のみもの (19ページ)

あたためでは沸騰したり、 上手に加熱できない

■肉まん・あんまん・パン

ラップをしないもの

- →手動 レンジ 「600W」で様子を見なが ら加熱(43ページ「あたため」)
- 肉まん、あんまんは水をふってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれるとき(カレー等)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちは ぴったりおおう(ラップの破裂防止のため)



焼きそば、野菜炒め、煮もの 加熱後、混ぜる。

冷凍品



カレー シチュー 加熱後、混ぜる。 焼き魚



汁もの(1人分)

みそ汁・すまし汁・スープ



煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ 焼きとり (常温・冷蔵品)

冷凍品について

- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理時 間より長くなることがあります。
- ■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が 出てしまうことがあります。

上手な加熱のコツ

■パッケージに並べ方が記載されているときは、その並べ方にする。 ■スパゲティーなどのめん類は、加熱後かき混ぜる。

上手な加熱のコツ

- ■食品の量にあった大きさ(重さ)の、陶磁器、耐 熱性の容器を使う。 →15ページ
- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 / 食品が薄くて平らな物のときや少量 (100g以下) ¹ のときは、手動 レンジ 「600W」 で様子を見なが √ら加熱する
- ■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。
- ■ぬるい部分があったり、できたりないときは、かき 混ぜたり、裏返して延長または手動レンジ「600W」 で様子を見ながら加熱する。

設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。 温度の表示はめやすです。(レンジ加熱です)

● 食品の分量は約100~500gです。

手動で加熱する場合の時間のめやす。→43ページ

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ 延長 (両面グリル) (1段オープン) (2段オープン) (2










1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

お願い)

深角皿ははずす。



2個以上の場合、中央に寄せる

*端に置いたり、少量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度がはかれず、発煙・発火の原因。

2 ではんを押す



●でき上がりの温度を選ぶとき ⇒17ページ **左ダイヤル** (温度)を回して70~90℃を選ぶ。

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅して加熱表示し、 約25秒後に現在温度(めやす)を表示。(短い時間であたたまるものは表示しない)



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 容器も熱くなっていることがあるので、[\] 気をつける

●もっと熱くしたいとき ⇒42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間) で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 **→**30ページ めるのを待ちます。



赤外線センサーについて ⇒9ページ

(お知らせ)

■加熱中など、ドアの内側がくもることがあ ります。

お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

■食品が少量(100g未満)のときは、手動レンジ「600W」で様子を見ながら 加熱する。

上手な加熱のコツ

■ラップのありなし



冷凍ごはん **⇒**ラップをする



ごはん・ピラフ (常温・冷蔵) しっとり仕上げたい ときは水をふる。 →ラップをしない


■冷凍ごはんを作るときのコツ ●分量は1人分(1回分約 150g程度) ずつにする。

熱いうちに、平ら(厚さ 約2~3cm) に均一にな るようピッタリとラップに 包む。



牛乳やお洒など

のみものをあたためる



手動で加熱する場合の時間のめやす。→43ページ「あたため」












食品を入れる

ミルクはマグカップに、 酒はとっくりか耐熱性のコップ に入れて庫内中央に置く。

お願い

深角皿ははずす。



2個以上の場合、中央に寄せる

*端に置くと仕上がりが悪くなる。また、沸とうしたり、庫内 から取出した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどの原因。

のみものを押す



●でき上がりの温度を選ぶとき ⇒17ページ 左ダイヤル (温度)を回して40~80℃を選ぶ。 お酒をあたためるときは、50~55℃に設定する。

を押す

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅して加熱表示し、 約25秒後に現在温度(めやす)を表示。(短い時間であたたまるものは表示しない)



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

〈容器や取っ手も熱くなっていることが〉 あるので、気をつける

●もっと熱くしたいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間)で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 **⇒**30ページ めるのを待ちます。



赤外線センサーについて ⇒9ページ

お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、 耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因。

上手な加熱のコツ

- ■1杯分の分量のめやす
- 牛乳=約200mL
- 酒かん=約180mL (1mL=1cc)
- 容器の約8分目をめやすに入れる。
- ●容器に対して少量しか入れないと、 仕上がり温度が高くなり、沸とうす る場合がある。

■分量にあった容器を使う

- ●容器の大きさ、形状、材質により、 仕上がり温度がかわる。
- ●とっくりは背の低い物を使う。
- ◆牛乳ビンや紙パックでの加熱はしない。



■首のほそいとっくりは

上1/3をアルミホイルで

おおって、しっかりと押

■加熱後は

さえる。

かき混ぜる。

方

い

ごはん/のみもの

野菜をゆでる

(ゆでもの)

● 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。

- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。→43ページ
















1 食品を入れる

①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。 ②平らな耐熱皿にのせて、庫内中央に置く。



2 ゆでもの を押す

葉・花・果菜は1回押す



根菜は2回押す



●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」に合わせる。

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、加熱表示になる。 数分後、残り時間を表示する。



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱がたりないとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、**延長**を押して、**右ダイヤル**(時間)で時間を合わせ、様子を見ながら加熱する。 (再度、**ゆでもの**で加熱しない。さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ・発煙・発火の原因)

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴りホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**30ページ

- ■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、**ゆでもの**は使わない。 手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なの で、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、 手動 レンジ 「600W」 で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

お知らせ)

■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。

●洗ってラップに包み、耐熱皿にのせる。

葉・花・果菜 **(ゆでもの**を] 回押す) ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。

なす



加熱後、水にさらしてアク を抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラ ップに包む。アクの強い 物は、加熱後、水にさら してアクを抜く。

グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむ く。穂先と根元を交互に 重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

根菜・火の通りにくい物 **(ゆでもの**を2回押す)

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむ らす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らに し、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

→手動 レンジ 「600W」で 様子を見ながら加熱する

お知らせ

薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど) の少量加熱は、火花 が出ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水 を加えたり、様子を見ながら手動 レンジ 「600W」 で加熱してくだ さい。


例)

玉ねぎのみじん切り



中1コ(200g)=約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。 ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさら
- してアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ⇒じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えやす くなります。
- マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物 ⇒ かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

い 方

使

肉や魚を解凍する

- 食品の分量は約100~800gです。
- ●出力約100W相当のレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。→43ページ
















1 食品を入れる

ラップをはずし、スチロールトレー ごと庫内中央に置く。



深角皿、ラップ、 飾りははずす。



2 (生)を押す

(右ダイヤル)を 回してメニュー番号を [1. 肉解凍] または 「2. さしみ解凍」に 合わせる

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **左ダイヤル** (仕上がり) を回して、「強め」また は「弱め」に合わせる。

を押す

加熱がスタート。



数分後、残り時間を表示する。 (ただし、表示しない場合もあります)



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●もっと解凍したいとき ⇒42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間) で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**30ページ

例) 肉を解凍するとき


お願い

■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、 ドアを開けて冷やしてから使う。(約15分)

■食品の形状・初期温度によっては、部分的に煮えることがあります。

スチロールトレーのとき

ラップをはずしてスチロールト レーごと庫内中央に置く



スチロールトレーがないとき

平皿の上に、ラップをはずした 食品をのせ、庫内中央に置く



次の場合、自動でできません

●ラップ包装のまま解凍したいとき

●冷凍室から出してしばらく時間の たったもの、溶けかけているもの

手動 レンジ 「200W」 で様子を見な がら解凍する

1. 肉解凍

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる全解凍仕上がり)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ重 ねないで平らにする。



ひき肉

冷凍時に、薄く平らな形 に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを巻

仕上がり「強め」を使う。

とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイル を巻く。

2. さしみ解凍

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる半解凍仕上がり)



まぐろ・切り身魚

厚さが均一でないときは、 薄い部分にアルミホイル を巻く。



えび

冷凍時に、重ねないで平 らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い部分に アルミホイルを巻く。

お願い

■アルミホイルは庫内底面や壁、ドアに触れないように巻く。触れると火花の原因。

上手な解凍のコツ

■厚みのある物、かたまり肉などは側面にアルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。また、仕上がり 「強め」を使う。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は仕上がり「弱め」を使う。

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを防ぐため 手動 レンジ 「200W」 で様子を見ながら解凍する。

- ■ホームフリージングは
- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に厚さ をそろえる。
- ●空気を抜き、ラップなどで密封する。

動調理

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ 延長 両面グリル (1段オープン) (2段オープン) (2

オート メニュー ごはん ゆでもの 1.2葉 2.程第 のみもの

〈予熱のないメニューのとき〉

シフォンケーキを焼くとき

1 食品を入れる

深角皿に食品をのせ、棚下段にのせる。

2 (た)を押す

3 (右ダイヤル)を 回してメニュー番号を 「7. シフォンケーキ」に 合わせる



右に回すと、メニュー番号が 「1」→ [25] にかわる。左に回すと、 [25]→[1]にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ 左ダイヤル を回して、「強め」または「弱め」 に合わせる。



加熱がスタート。



約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

(お知らせ)

■設定温度の変更はできません。

〈予熱のあるメニューのとき〉

ヘルシーフライを作るとき

予熱

■ を押し 対し (右ダイヤル)を回して メニュー番号を[5. ヘルシーフライ] に合わせる



右に回すと、メニュー番号が「1 |→「25 | にかわる。 左に回すと、「25 | → 「1 | にかわる。

を押す

予熱がスタート。(予熱時間:約12分)

「予熱」が点滅、加熱表示し、約20秒後に現在温度を表示。



予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。

(お知らせ) 保温が終了すると続けて操作できない。手順 2 からやり直す。

加熱

3 食品を入れる

深角皿に食品をのせて棚上段にのせる。

⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、やけどに注意する。

お願い 深角皿は奥までしっかり入れる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」に合わせる。


を押す

加熱がスタート。

■ 約2分後、残り時間を表示。 / **[5. ヘルシーフライ]** では、残り時間を ∖表示するまで約6分かかる。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒42ページ 加熱終了後5分以内に、**延長**を押して、**右ダイヤル**で時間を合わせる。 メニュー番号とメニュー名は、ドア右側にもあります。



(棚上段:深角皿)

オーブン加熱です

(予熱があります) エビフライ **⇒80ページ** →80ページ さけフライ ⇒81ページ とりささみのごま揚げ風 ⇒81ページ ベジタブルアラカルト しいたけのコロッケ →81ページ

メニュー番号

スポンジケーキ




(棚下段:深角皿)

オーブン加熱です

スポンジケーキ ⇒54ページ

メニュー番号 シフォンケーキ



オーブン加熱です

シフォンケーキ →56ページ シフォンケーキの バリエーション →57ページ

ベイクドチーズケーキ



オーブン加熱です

ベイクドチーズケーキ →57ページ

メニュー番号

□ クッキー1段/ !□ クッキー2段





オーブン加熱です

→62ページ 型抜きクッキー アイスボックスクッキー →62ページ セサミクッキー →63ページ →63ページ チョコチップクッキー ピーナッツバタークッキー **→63ページ**

メニュー番号

ロールパン1段/!コ ロールパン2段



(棚上段:深角皿)



オーブン加熱です

(予熱があります) ロールパン あんパン


→68ページ →68ページ コーンマヨネーズパン

→66ページ

じゃがいもパン →68ページ

メニュー番号

フランスパン



オーブンスチーム加熱です

→71ページ (予熱があります) フランスパン

※予熱のときに浅角皿を庫内底面に入れておきます

い

方

い

オートメニュー で調理する (14~18:ハイブリッドメニュー)

したがう

- レンジとヒーターを同時に使う、ハイブ リッド加熱のメニューです。 サニュー集記載のメニューが、番号を合
- わせてスタートすれば、自動でできます。













について

グラタンを焼くとき

1 食品を入れる

深角皿に食品をのせ、棚上段にのせる。

お願い

深角皿は奥までしっかり入れる。

2 (生)を押す

(右ダイヤル)を 回してメニュー番号を 「14. 手作りグラタン」に 合わせる

ルンジグリル

右に回すと、メニュー番号が「1 | → [25] にかわる。 左に回すと、「25 | → 「1 | にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」に 合わせる。

を押す

加熱がスタート。

レンジグリル

約20秒後、残り時間を表示。 **「14. グラタン」**では、残り 時間を表示するまで15分程 度かかったり、残り時間が 表示されないことがある。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

(14~18:ハイブリッドメニュー) (19~21:スチーム蒸し) ■設定温度の変更はできません。

レンジとヒーターを同時に使い調理します。

■食品を入れてからスタート を押してください。(予熱は必要ありません)

- ■使える容器は耐熱性のあるガラス容器、陶器、磁器です。
- 金属製のものは使えません。(火花の原因) ●プラスチック製のものは使えません。(オーブン、グリル指定のものは除く。 溶けの原因)

- メニュー番号とメニュー名は、ドア右側にもあります。
- ●下準備はメニュー集を参照してください。

メニュー番号

!!! 手作りグラタン



(棚上段:深角皿)

ハイブリッド加熱です

マカロニグラタン ⇒82ページ ほうれん草とさけのグラタン →82ページ チキンドリア →83ページ もちのラザニア風 **⇒83ページ**

※市販の冷凍グラタン(オーブン用・電子レンジ用)は 自動ではできません。

メニュー番号

直火煮込

ハイブリッド加熱です

ビーフシチュー →79ページ レストランカレー →79ページ

お願い

- ■容器は、耐熱性のあるガラスや陶磁器で、底が平らな 直径20cm深さ9cm程度のふたつきのものを使う。 (レンジとオーブンの同時加熱なので、金属製のものは 使えない)
- ■メニュー集記載の分量・容器・調理法を守る。 (分量が多いとふきこぼれて、庫内底面が汚れて、こ びりつきの原因)
- ■加熱終了後、容器が熱くなっているので、ミトンなど を使って取出す。

(お知らせ)

■スタート後、約10分経過時点で、ブザーが鳴り3分間 加熱が止まります。食品をかき混ぜ、スタートを押 すと、加熱を継続します。

(ドアを開けないときは、3分後に自動的に加熱を継 続します。)

メニュー番号

ハイブリッド加熱です

チャーシュー ➡86ページ

メニュー番号

!!! 魚の煮つけ

ハイブリッド加熱です

かれいの煮つけ **⇒84ページ** さばのみそ煮 ⇒85ページ

メニュー番号

フライ再加熱



(棚上段:深角皿)

ハイブリッド加熱です

(ラップ・包装ははずす)

- ●調理済みのフライなど(常温・冷蔵) をサクッと仕上げます。
- (冷凍品はあたためを使う)
- 食品の分量は約100~300gまでです。 角皿にオーブンシートをしき、食品 をのせます。(アルミホイルは火花 が飛ぶ恐れがあるため使えない)
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →43ページ

上手な加熱のコツ

- ■厚みのある物は**仕上がり**「強め」を使う。
- ■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらか い物は仕上がり「弱め」を使う。

オートメニュー(14~18)

お知らせ

■予熱は必要ありません。

い

方

オートメニューで調理する (19~21:スチーム蒸し)

付 属 品 は メニュー集 にしたがう レンジとヒーターを同時に使う、ハイブリッド加熱のメニューです。メニュー集記載の蒸し料理が自動でできます。(レシピ →74ページ)











例 茶わんむしを作るとき

1 食品を入れる

深角皿に食品をのせ、水を注ぎ、 棚下段にのせる

お願い

深角皿は奥までしっかり入れる。

2 きを押す

3 (右ダイヤル)を回してメニュー番号を 「19. 茶わんむし」に 合わせる

> レンジ オープン 下段 スチ-ム

右に回すと、メニュー番号が「1」 \rightarrow 「25」にかわる。 左に回すと、「25」 \rightarrow 「1」にかわる。

仕上がりの調節をしたいとき → 12ページ
 左ダイヤルを回して、「強め」または「弱め」に合わせる。

4 (あたため を押す

加熱がスタート。



1

約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

(深角皿にお湯が残っていることがあるの) (で、気をつける

加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、右ダイヤルで時間を合わせる。

お知らせ

- ■予熱は必要ありません。
- ■**オートメニュー**(19~21:スチーム蒸し) について

⇒26ページ

/ 茶わんむし



(棚下段:深角皿:水200mL)

ハイブリッド嘘です 茶わんむし

⇒74ページ

┌┌┌ 手作りしゅうまい



(棚下段:深角皿:水100mL)

「ハイブリッド加熱です」 手作りしゅうまい ⇒75ページ

☑ / 蒸しスープ



(棚下段:深角皿:水100mL)

ゆうない

オートメニュー で調理する (22~25:スチーム焼き)

付属品は メニュー集 にしたがう レンジとヒーターを同時に使って予熱する、ハイブリッド加熱のメニューです。スチーム焼きについて →76ページ









例 から揚げを作るとき

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ

延長 (両面グリル) (1段オープン) (2段オープン) (2段オープン) (3月 オープン) (3月 オー

予熱

1 水を入れた深角皿を入れる

深角皿に水を入れて、棚下段にのせる。

お願い

- ■深角皿は奥までしっかり入れる。■浅角皿ははずす。
- 2 た押し (右ダイヤル)を 回してメニュー番号を [22. から揚げ]に合わせる



右に回すと、メニュー番号が「1」 \rightarrow [25] にかわる。 左に回すと、[25] \rightarrow [1] にかわる。

3 (あたため) を押す

予熱がスタート。(予熱時間:約6分)





予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、10分間は保温している。

お知らせ

保温が終了すると続けて操作できない。 手順 **2** からやり直す。

加熱

4 食品を入れる

浅角皿に食品をのせて棚上段にのせる。 (深角皿は入れておく)

予熱後は、庫内が熱くなっている ので、やけどに注意する。

お願い 浅角皿は奥までしっかり入れる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ <u>左ダイヤル</u>を回して、「強め」または「弱め」 に合わせる。



加熱がスタート。



約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。


(深角皿にお湯が残っていることがある) ので、気をつける

■加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。



手羽元のから揚げ → 76ページ たこのから揚げ → 76ページ

ープリンバーグ (棚上段:浅角皿



フライドポテト → 78ページ ジャーマンポテト → 78ページ

25 焼きいも

機型上段・ス月皿棚下段:深角皿:水100mL焼きいもハイブリッド遮です⇒ 78ページ

使

い

お好み温度にあたためる

- ・赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好み に設定できます。(レンジ加熱です)
- 温度の表示はめやすです。
- 設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約100~500gです。













1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

お願い深角皿ははずす。

お好み温度を押す



) 温度 (左ダイヤル) を 回してお好みの 設定温度に合わせる

> 右に回すと設定温度が上がる。 左に回すと設定温度が下がる。



-10~0℃は2℃単位、 0~90℃までは5℃単位で設定できる。 を押す

加熱がスタート。



加熱表示し、約25秒後に現在温度(めやす) を表示。

スタート後は、設定温度の変更はでき ません




加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

上手な加熱のコツ

→17ページ ■ふたは使わない。

⇒9ページ



お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない容器やラップ 包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

庫内の温度が高いと(ホット表示)



• **お好み温度** を押すとブザーが鳴り、ホット表示し、使えま せん。とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待 ちます。(約15分。ただし、手動 **レンジ**はすぐに使えます)

<お好み温度と食品のめやす>

<お好み温度表示> (本体)



※ドア右側にあります



※ベビーフードは、1回に加熱できる量は60~130g。

コッとお願い 赤外線センサーについて //

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中央に置いてく ださい。

複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置い てください。

■容器は陶磁器・耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器・耐熱性の容器 を使います。解凍以外は、スチロールトレーを使用 しないでください。

■庫内を充分に冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えません。(ホ ット表示となります)→30ページ

また、レンジ連続使用時などで、庫内底面が熱いとき は、赤外線センサーが上手く働かず、仕上がり温度が 低くなることがあります。

■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く 働かないため使えません。

分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップ をします。ラップをすると仕上がり温度が変わります。

■温度の表示は目安です

スタート後、約25秒で現在温度が表示されます。温 度は食品のおよその平均温度です。短い時間であた たまるものは表示しない場合があります。

レンジで調理する

(「1000W」「600W」「500W」「200W」「100W」「レンジ発酵」)

- レンジ出力は、1000W、600W、500W、200W、100W、レンジ発酵が選 べます。(レンジ発酵はハイブリッド加熱です)
- 設定できる時間は、1000Wは10秒~5分、600W・500Wは10秒~ 20分、200W・100Wは30秒~90分、レンジ発酵は30秒~20分です。

- 脱臭 スチーム お好み温度 レンジ 延長 「両面グリル (1段オープン) (2段オープン 予解 2度押し (予解 2度押し)









1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

お願い深角皿ははずす。

2 レンジを押す



温度(左ダイヤル) を回してレンジ出力 を選ぶ



右に回すと1000W、 左に回すと500W、200W、100W、 レンジ発酵が表示される。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる





*20分以上は 分のみを表示

1000Wのときは、10秒~30秒は5秒単位、30秒~5分は10秒単位で表示。 600W・500Wのときは、10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。 200W、100W、レンジ発酵のときは、30秒~10分は30秒単位、10~30分は 1分単位、30~90分は5分単位で表示。(レンジ発酵は20分まで)

5 を押す

加熱がスタート。





残り時間を表示。



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍に なると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中でで きばえを見て調節したり、かき 混ぜや裏返しをする。
- ■煮こみのとき
- ふきこぼれを防ぐため、必ず深め の耐熱容器を使う。
- ふたがないときはラップをかける。
- 落としぶたは、耐熱容器よりもひ とまわり小さめの皿やオーブンシ ートでもよい。

- ■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない容器や ラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■安全のため、乾燥したものや、少量(100g未満)のものは、レンジ出力が低下すること がある。加熱が不足のときは、手動レンジ「600W」を使い、食品の状態を確認しなが ら、再度加熱する。

■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。

両面グリル で調理する



表面に焼き色をつける料理などに使います。 300℃の高温で加熱します。(温度の変更、 予熱はできません。)

設定できる時間は1~30分です。









食品を入れる

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ

延長 「両面グリル (1段オープン) (2段オープン) (2段オープン) (2般オープン) (2.4km) (

深角皿に食品をのせ、棚上段にのせる。

お願い 深角皿は奥までしっかり入れる。

動がりかを押す



3 (右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。) を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

> 使 い

方

レンジ/両面グリル

段オーブン (予熱なし)



設定できる温度は100℃~250℃、時間は、 1~120分です。











食品を入れる

深角皿に食品をのせ、棚上段または棚下段 にのせる。

お願い深角皿は奥までしっかり入れる。

2 (1段オーブ) を押す



発酵40℃が表示される。

量(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる



右に回すと、発酵45℃、100~250℃、10℃ 単位で表示される。

左に回すと、発酵35℃、発酵30℃が表示さ れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分 単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

5 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① 1段オーブンを押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

お知らせ

→37ページ

■温度と時間どちらからでも合わせることができます。

オーブンで調理する

2段オーブン (予熱なし)



設定できる温度は100℃~250℃、時間は、 1~120分です。

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ





あたためスタート

食品を入れる

角皿に食品をのせ、深角皿は棚下段に、 浅角皿は棚上段にのせる。

お願い

深角皿、浅角皿は奥までしっかり入れる。

(2段オーブン を押す



発酵40℃が表示される。

温度(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる



右に回すと、発酵45℃、100~250℃、10℃ 単位で表示される。

左に回すと、発酵35℃、発酵30℃が表示さ れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる

1~10分は30秒単位、10~30分は1分

単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

5 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① 2段オーブンを押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

⇒39ページ

■焼きムラを少なくするため、深角皿は棚下段、浅角皿は棚上段で、加熱してください。

お知らせ

■温度と時間どちらからでも合わせることができます。


使

い

1段オーブン (予熱あり)

予熱のときは、 深角皿、食品 は入れない。

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~250℃、時間は1~120分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約8~20分です。













予熱



お願い 深角皿ははずす。



200℃が表示される。

(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる



100~250℃、10℃単位で表示。



予熱がスタート。



加熱表示し、約20秒後に 現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る 30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温し ている。



(お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できない。 手順 1 からやり直す。

お知らせ

■現在温度は、庫内のおよその温度です。

途中でドアを開けたときなど、表示と実際の温度が異なる場合があります。

加熱

4 食品を入れる

深角皿に食品をのせ、庫内にセットする。



⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 深角皿は奥までしっかり入れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。(20分以上 は分のみを表示。)

6 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
 - ① **1段オーブン** を押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、仕上がりがよくないことがあります。 次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。

■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)

■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取り出す。

オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- ●予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

い

2段オーブン (予熱あり)

予熱のときは、 角皿、食品は 入れない。

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~250℃、時間は1~120分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約8~20分です。











予熱



お願い深角皿、浅角皿ははずす。

2段

200℃が表示される。

) 温度 (左ダイヤル) を 回して温度を合わせる



100~250℃、10℃単位で表示。

を押す

予熱がスタート。



加熱表示し、約20秒後に 現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る 30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温し ている。



お知らせ

保温が終了すると続けて操作できない。 手順 1 からやり直す。

お知らせ

■現在温度は、庫内のおよその温度です。

途中でドアを開けたときなど、表示と実際の温度が異なる場合があります。

加熱

4 食品を入れる

角皿に食品をのせ、深角皿は棚下段に、 浅角皿は棚上段にのせる。



△注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 深角皿、浅角皿は奥までしっかり入れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。(20分以上 は分のみを表示。)

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① 2段オーブンを押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

お願い

■焼きムラを少なくするため、深角皿は棚下段、 浅角皿は棚上段で、加熱してください。

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場 合、仕上がりがよくないことがあります。

次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。 ■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)

■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取り出す。

オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- ●予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

い




- パン生地などの発酵に使います。 設定できる温度は30℃、35℃、40℃、
- ●設定できる時間は、1~120分です。



45℃です。

















食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚にのせる。

お願い角皿は奥までしっかり入れる。

(18/1-7) または(28/1-7) を押す

〈例: 1段オーブンのとき〉



発酵40℃が表示される。

(左ダイヤル)を 回して発酵温度を選ぶ



右に回すと45℃、 左に回すと35℃、30℃が表示される。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分 単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示)

を押す

発酵がスタート。





残り時間を表示。

途中で発酵温度の変更は できません

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

(お知らせ)

- ■本書のメニュー集では、発酵(オーブン)は40℃での作り方です。 (レンジ発酵は**レンジ**を参照してください。操作→32ページ レシピ→69ページ)
- ■夏場や冬場など室温の高低や、庫内に入れる食品や容器によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。

脱臭 スチーム お好み温度 レンジ

延長 両面グリル (1段オーブン) (2段オーブン) (2段オープン) (2日オーガー (2日オー (2日オーガー (2日オーガー (2日オーガー (2日オーガー (2日オーガー (2日オーガー (2日オー (2日オー (2日オーガー (2日オー (2日オー

予熱のときは、 浅角皿、食品 は入れない。

- ●手動でのスチーム焼き調理などに使います。
- (スチーム蒸しはスチームではできません。自動調理のみです) ●レンジとヒーターを同時に使って予熱する、ハイブリッド加熱です。
- ●設定できる温度は150~250°C、時間は1~60分です。







予熱

水を入れた深角皿を入れる

深角皿に水を入れて、棚下段にのせる。

お願い ■深角皿は奥までしっかり入れる。 ■浅角皿ははずす。

(スチーム)を押す

下 段 オーブン スチーム

を押す

予熱がスタート。(予熱時間:約6分)



予熱終了

予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、10分間は保温し ている。

お知らせ

保温が終了すると続けて操作できない。 手順2からやり直す。

加熱

4 食品を入れる

浅角皿に食品をのせて棚上段にのせる。 (深角皿は入れておく)

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 浅角皿は奥までしっかり入れる。

温度 (左ダイヤル)で温度

(右ダイヤル)で時間

を合わせる



150~250℃、10℃単位で表示。

1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、30~60分 は5分単位で表示。(20分以上は分のみを表示。)

6 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① **スチーム** を押す (温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

(深角皿にお湯が残っていることがあるので、気をつける)

●加熱時間を延長したいとき →42ページ 加熱終了後5分以内に、**延長**を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

40

い

加熱を延長する

- 加熱後、もう少し加熱したいときに使います。
- ●加熱終了後から5分間は、設定したレンジ出力やオーブン温度を記憶しているので、時間を合わせるだけで、再度加熱できます。
- ●設定できる時間は10秒~20分(あたため、ではん、のみもの、 レンジ「1000W」は5分まで)です。
- 1 加熱終了後、5分以内 に を押す
- 2 (右ダイヤル) で時間を合わせる

あたため、ではん、のみもの、レンジ「1000W」のときは、10~30秒は5秒単位、30秒~5分は10秒単位で表示。その他のときは、10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。(20分は分のみを表示。)



加熱がスタート。



加熱終了加熱終了音が鳴る

*延長加熱後も同じ手順で、再び延長できます。

お願い

■オーブン加熱後の延長は、ドアの開閉を控えめにし、なるべく早く行う。

お知らせ

- ■加熱中に延長を押しても受付けません。
- ■加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れるので、延長できません。 ■ 2ページ「待機時消費電力ゼロ」

こんなときに使うと便利です

- ■厚みのある肉、かたまりの肉などを焼いたら加熱の足りない部分があった。
- ■市販の料理ブック通りに作ったら焼き色が薄かった。
- ■飲み物をあつあつに仕上げたい。

手動で加熱する場合の時間のめやす

- 加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。
- ●食品の様子を見ながら加熱してください。

あたため (レンジ 「600W」で加熱する)

	メニュー	分 量	加熱時間のめやす
ごは	\$ん	1人分(150g)	約50秒~1分30秒
L=	ラフ	1 Ⅲ (250g)	約2分~2分30秒
UK	ゅうまい	15⊐ (225g)	約2分~2分30秒
みる	そ汁	1杯 (150mL)	約1分30秒~2分
スー	ープ	1杯 (200mL)	約2分~2分30秒
\equiv J	レク	1杯 (200mL)	約1分40秒~2分
酒力)か	1杯 (180mL)	約1分~約1分20秒
焼き	き魚]	1切 (70g)	約50秒~1分
焼き	きそば	1 m (300g)	約2分~2分30秒
野菜	き炒め しラップ	1 Ⅲ (250g)	約2分~2分30秒
野菜	の煮もの	1 m (300g)	約2分~3分
カレ	<i>)</i> —]	1 III (200g)	約3分~4分
冷	ごはん	1人分(150g)	約3分~3分30秒
凍	カレー	1 III (200g)	約4分~5分
() = 0	焼きおにぎり	2 □ (100g)	約1分30秒~2分
る	ピラフ	1 Ⅲ (250g)	約4分~5分
9	しゅうまい	15⊐ (225g)	約4分~5分
肉を	まん _{しラップ}	1 □ (100g)	約50秒~1分
あん	ぃまん ^{「有り}	1 □ (100g)	約50秒~1分
冷凍	肉まん (ラップ	1 □ (100g)	約1分20秒~1分30秒
冷凍	あんまん (有り)	1 □ (100g)	約1分~1分20秒

$1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

★レンジ加熱で、浅角皿 (底面プレート) を庫内底面に置いて 加熱するときは、上記時間をめやすにしてやや長め (約1割) にしてください。

ゆでもの(レンジ [600W]で加熱する)

	分 量	加熱時間のめやす
1.	100g	約1分30秒~2分
葉菜	200g	約2分20秒~2分40秒
菜	300g	約3分30秒~4分
	100g	約2分30秒~3分
2.	200g	約3分30秒~4分
根菜	300g	約5分~6分
	500g	約9分~10分

根菜は残り時間1分で、食品を裏返す。

オートメニュー「1. **肉解凍」「2. さしみ解凍」** (レンジ「200W」で解凍する)

分 量		加熱時間のめやす
1.	100g	約1分
肉	200g	約1分30秒~2分
肉解凍	300g	約2分30秒~3分
2.	100g	約1分30秒
호	200g	約2分~2分30秒
さしみ解凍	300g	約3分~3分30秒

オートメニュー「18. フライ再加熱」(両面グリルで加熱する)

分 量		加熱時間のめやす
常温·冷蔵	100~300g	約12分~16分

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

⚠警告

電源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



お願い

■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、 火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。 *また庫内底面や角皿はセラミック製のため、 素材の性質上、汚れが落ちにくくなることが あります。こまめにお手入れをしてください。

■本体の周囲も清潔に

⚠注意

本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため

■布やスポンジとうすめた台所用中性 洗剤を使い、次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー(角皿と庫内底面 のセラミック部のみ使える)
- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- ●アルカリ性や酸性の洗剤
- ナイロン面 ●揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・

ベンジン・シンナーなど

庫内に脱臭コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。 庫内(特に庫内底面)に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。

脱臭(庫内のにおいが気になるとき)

庫内をカラにして ドアを閉める

お願い、深角皿、浅角皿ははずす。

(^{脱臭})を押す

脱臭がスタート。 (約15分)



表示部は、 加熱表示後、 残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

∧注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・ 本体など)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

付属品(深角皿、浅角皿、つゆ受け)

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

(つゆ受けは本体から取りはずす →10ページ)

汚れたままで加熱すると落ちにくく なり、焦げつき・変色の原因。



お願い ■金属タワシなどでこすらない 傷の原因。

- 汚れはすぐにふき取る。
- ●深角皿、浅角皿の落ちにくい汚れは、 液体クレンザーとスポンジでこすり落す。

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

庫内

*庫内に汚れがついたまま調理を行うと、汚れが落ち にくくなります。汚れは早めにふき取ってください。

脱臭コーティングがしてある。

- コーティングを長持ちさせるために、固い物でこす らない。柔らかい布でふく。
- ●庫内のにおいが気になるときは、脱臭を押す。 **→**44~~~>>

外観


■ドア・操作パネル

油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

うすめた台所用中性洗剤を使う。

■吸気口 →10ページ

性能を維持するため、ほこりがつかな いように、乾いた布で定期的にふく。



庫内底面(セラミック部)

- ■衝撃を加えたり、水をかけたりしない。 ひび・割れ・故障の原因。
- ■汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

*割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せ ず、お買上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因 になります。

汚れは、ぬれふきんですぐふきとる

(周囲の黒色のゴム部は強くこすらない)

汚れがついたまま調理(特にヒーター加熱)を行うと、焦げて 焼きつき、落ちにくくなる。

焼きついた汚れの落としかた

- ①ラップを丸める
- ②液体クレンザー(クリームクレンザー) を少量つけて、こすり落とす(セラミ ック部のみ。それ以外の部分に使うと 傷つきます)



③ぬれふきんで、液体クレンザーをふきとる セラミック部 ラップ

さらに汚れが落ちにくいときは

スポンジの硬い部分(ナイロン面)やナイロンたわし(研磨剤入 り) に水をつけて、こすり落とす。(液体クレンザーを少量つけ るとさらに効果がある)

*ただし、スポンジや液体クレンザーは、セラミック部のみに使 う。(周囲の黒いゴム部や本体塗装面に使うと、傷がつくので 注意する)

お願い 汚れを残さない 焼きつけないために

- ●カレーや煮魚など、飛び散りやすい 食品をあたためるときは、ラップを かける
- ●皿や容器、角皿には、あふれるほ ど食品をのせない
- ●皿や容器の底の水滴や汚れをふき とってから、庫内底面にのせる
- オーブン・グリル調理前に、庫内 底面をかたく絞ったぬれふきんでふ く(目に見えない汚れが、ヒーター 加熱で焦げて焼きつき、シミのよう になることがある)
- 汚れたらすぐにふきとる。汚れたま まオーブン・グリル調理を繰り返す と、汚れの焼きつきがひどくなり、落 ちにくくなるので、こまめにお手入 れする

お料理がうまくできないとき

●ごはん・おかずのあたため

食品がうまく あたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。レンジ加熱では、金属容器は使えません。
<mark>あたため</mark> であたためても、 熱くならない	 ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働きません。 食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。 食品の量が多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 ☆もう少し加熱したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。
<mark>あたため</mark> であたためると、 熱くなりすぎる	●食品の量が少なすぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。●食品の量に対して容器が大きすぎたり、小さすぎませんか。
ごはんがぬるい、あつい	 ではんを使っていますか。 左ダイヤルで70~90℃に調節してください。 食品の量にあった食器を使っていますか。 食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。
冷凍ごはんが あたたまらない	 ごはんを使っていますか。 食品の量にあった食器を使っていますか。 食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。 左ダイヤルで70~90℃に調節してください。
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。
カレーやシチューが 熱くならない 熱いところとぬるいところ がある	 カレーなどとろみのあるものは、左ダイヤルで高め(85~90℃)に合わせ、加熱後はかき混ぜます。 煮ものなど、加熱ムラになりやすい食品は、かき混ぜや裏返して、延長または手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。
焼き魚の身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。

●のみもののあたため

牛乳が熱くなりすぎる	 のみものを使っていますか。 あたためでは、熱くなりすぎます。 カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰することがあります。 カップの7~8分目まで牛乳を入れます。 それより少ないときは、左ダイヤルで低め(40~55℃)に合わせます。 		
お酒が熱くなりすぎる	● のみもの を使い、 左ダイヤル で「50℃」に合わせていますか。		
上の方と下の方では 温度が違う	加熱後はよくかき混ぜます。首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下のが が少なくなります。		

●解凍

食品が煮えた	 食品の厚みは均一ですか。 ▶冷凍時に食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ラップをはずして解凍しましたか。 スチロールトレーを使っていますか。 ▶スチロールトレーがないときは、平皿の上に、ラップをはずした食品を置いてください。 冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 ▶時間がたったり、溶けかけたものは、手動 レンジ「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。 食品の形状・初期温度によっては、部分的に煮えることがあります。 	
解凍不足	●食品の量が多すぎませんか。 100g~800gが上手にできる分量です。 ☆さらに解凍したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。(再度、自動メニュー「1. 肉解凍」「2. さしみ解凍」は使わない)	

●ゆでもの

生っぽいところと、 できすぎのところが 混在する 『はいところと、 はっれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてくだます。 なさらに加熱したいときは、 延長で時間を合わせ、様子ださい。(再度、ゆでものは使わない)	ごさい。
--	-------------

●オーブン・グリル料理

オーブン・グリル料理全般: でき上がりが悪い	●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。●他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なる場合があります。		
グラタン: 焼く度に焼き色が違う	 ●チーズの種類・量により焼き色が異なります。様子を見ながら焼いてください。 		
ケーキ: うまくふくらまない	卵はしっかり泡立てましたか。 ハンドミキサーの先から落ちる生地で、文字が書けるくらいまで泡立てます。粉を入れるとき、混ぜすぎていませんか。 サックリと底からすくい上げるように混ぜます。コッ→55ページ		
ケーキ: 泡立てがうまくできない	・ボウルやハンドミキサーに水分や油分がついていると、泡立ちが悪くなります。コッ→55ページ		
クッキー: 焼き色にムラがある	生地の厚みや大きさは均一ですか。生地は厚み・大きさを均等にします。 コッ →62ページ		
2 段調理: 棚上段と棚下段で焼き色に ムラがある	●深角皿は棚下段、浅角皿は棚上段で加熱していますか。●上下の焼きムラが気になるときは、加熱途中で棚上段と棚下段を入れ替えてください。(入れ替えはできるだけ素早く行い、スタートを押します)		

●その他

自動メニューが うまくできない	 メニュー集通りの分量、作り方ですか? 違う分量、作り方のときは、自動では上手にできません。 手動で様子を見ながら加熱してください。 仕上がりがお好みに合わないときは、次回から 左ダイヤル (仕上がり) を調節してください。
--------------------	--

故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

●正しく動かない

	●電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。●操作後、5分を過ぎていませんか。▶ドアを開閉してください。(電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません)		
表示が出ない	加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが、 故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため → 2ページ		
	●停電していませんか。●電源プラグが抜けていませんか。●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)		
キーを押しても 作動しない	 ドアは確実に閉まっていますか。 操作後、5分を過ぎていませんか。 ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「待機時消費電力ゼロ」のため 電源が入ってから、約3秒間はキーを受付けません。(センサーなどの機能確認のため) 少し(約3秒)待ってから、キーを押してください。 		
●庫内底面が熱いとき、赤外線センサーが正しい食品の温度を測れず、加ることがあります。●ドアを開けて庫内が冷めるのを待つか、手動 レンジ 「600W」で様子ら加熱してください。			

●音がする

 加熱中、加熱後に かする 加熱中、加熱後に きがする 加熱中の「カチカチ」「ジィージィー」「チリチリ」等の音は、加熱をコ (制御)している音やレンジの動作音で、故障ではありません。 熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。 			
加熱終了後、 ブザーが鳴る	● 「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。 → 14ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から 1 分ごとにブザーが鳴ります。(10分間)		
加熱終了後、ブーンと音がする	■電気部品保護のため、本体内部のファンが回っている音です。(ファンは数分間回り、表示部には「♪」が点灯)♪「♪」点灯中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)		

●火花や煙が出る、庫内底面や角皿の変色

火花が出る	 金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 庫内の壁にアルミホイルなど金属が触れていませんか。 食品の量がきわめて少なくありませんか。⇒21ページ 庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。⇒45ページ 	
煙が出たり、 いやなにおいがする	 カラ焼きをしましたか。→14ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 ▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。 →44ページ 	
庫内底面や角皿が 斑点やシミ状に変色する	庫内底面や角皿に汚れがついたまま、ヒーター加熱を行うと、熱により汚れが焼きつき、シミのようになります。▶お手入れを行ってください。→44ページ	

●表示について

表示部に「高温」が 点灯している	●オーブン・グリル加熱中に庫内の温度が高くなると、点灯してお知らせします。		
ブザーが鳴り、 表示部に「高温」が 点滅している	 庫内底面の温度が高くなっているときのお知らせです。 ▶素手で触らないでください。(やけどの原因) また耐熱性のない容器やラップ包装した食品をのせないでください。 (溶け、変形の原因) *「高温」が点滅していてもキーは受付けます。また、とりけしを押すと、「高温」は消えます。 		
ブザーが鳴り、ホット表示が点滅する	 あたため、ではん、のみもの、ゆでもの、オートメニュー「1. 肉解凍」「2. さしみ解凍」、お好み温度で庫内の温度が高いときに表示します。 ▶ とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください。 (手動のレンジは使えます) 		
表示部に「�」が 点灯している	■電気部品保護のため、本体内部のファンが回っていることのお知らせです。(数分間)▶「♣」点灯中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)		
"あたため/スタート"の ランプが点滅する	●加熱の途中でドアを開けると点滅します。 ▶続けて加熱するときは スタート を押してください。 加熱しないときは <mark>とりけし</mark> を押してください。		
表示部に「デモ」が 表示されている	●店頭展示用(デモ)モードになっています。(キーを押しても加熱されません)●電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。		
現在温度表示が 設定温度近くになって いるのに、なかなか 終了しない	●現在温度表示は食品のおよその平均温度です。 まだ温度の低い部分がある場合は、設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。		

●調理のできが悪い

食品が加熱されない	 レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。 あたため、自動キー、スタートを押し忘れていませんか。 表示部に「デモ」が表示されていませんか。 (店頭展示用(デモ)モードになっています) ●電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
調理のでき上がりが悪い	●メニューの材料、分量、作り方、付属品を確認してください。●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。●他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。

●ドアがくもる

- 1 1 15 1 5 5	
表示部がくもる	●冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。
ドアがくもり、水滴が落ちる	しばらくすると、くもりは消えます。

以上のことをお調べになって、それでも不具合が あるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜い てください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名(三菱オーブンレンジ)

2. 形 名 (RO-B1B、BS1)

3. お買上げ日 (年 月 日)

4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

*付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

仕様

電源		交流100V 50Hz-60Hz共用
	消費電力	1420W
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	高周波出力	自動:1000W~100W相当*
電子レンジ		手動:1000W・600W・500W・200W・100W相当*
	発振周波数	2450MHz
→ → '``,	消費電力	1400W
オーブン	温度調節	30℃・35℃・40℃・45℃(発酵)・100~250℃
グリル	消費電力	1400W
ハイブリッド	消費電力	1420W
「0」表示のとき	消費電力	3.2W
待機時消費電力		0 W
寸法	外形	幅510×奥行485×高さ390mm
	庫内(有効)	幅405×奥行315×高さ245mm
質	量	19.5kg

外形寸法 (単位mm) 正面図 510 410 側面図 270 485

300

- ※高周波出力1000Wは、短時間高出力(最大5分間)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。
- ●付属品については11ページをご覧ください。
- ●待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- このオーブンレンジの250℃での運転時間は約12分間です。その後は自動的に200℃に切換わります。 (空焼き防止のためです。庫内に食品が入っている場合は、温度は切換わりません)
- レンジ出力1000Wでの入力電流は約14A、レンジ出力600Wでは約12A、レンジ出力500Wでは約11Aです。 (ブレーカー容量を確認の上、ご使用ください。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.





MITSUBISHI

RO-B1B RO-BS1 ● 長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため電源 プラグを抜いてから、必ず 販売店にご相談ください。

便利メモ	お買上げ日		年	月	日
	販 売 店 名				
		T ()		

